

One-Home

DEUTSCH

Schnellstart

Dein Zuhause. Deine Übersicht.

Von deinem lokalen Core bis zur ersten bestätigten Bedienung. Mit Hinweisen zu Konten, Bildschirm Einstellungen und gezielter Hilfe.



Ausgabe September 2026

In diesem Schnellstart

01 Dein Zuhause und deine Konten	2
02 Core öffnen und eine Lampe bedienen	3
03 Deine Übersicht gestalten	4
04 Mein One-Home verwenden	5
05 Wenn etwas nicht funktioniert	6

[Vollständige Online-Anleitung öffnen](#)

01

Dein Zuhause und deine Konten

Die Website erklärt One-Home. Mein One-Home ist der Kontobereich, unter anderem für verfügbare Software. Dein lokaler One-Home Core speichert die Einrichtung deines echten Zuhauses und verbindet die Geräte. Diese Umgebungen erfüllen jeweils eigene Aufgaben.

Die interaktive Demo ist ein Beispielhaus in deinem Browser. Du kannst die Bedienung erkunden, ohne echte Geräte zu steuern. Beispielkonten, Räume und Geräte werden nicht auf deinen Core übertragen. Diese Anleitung beschreibt die verbundene Oberfläche von Core v0.37.0.

Drei Bereiche mit eigenen Aufgaben

Umgebung	Anmeldung und Zweck
Lokaler Core	Dein Core-Benutzername. Für eigene Räume, Geräte und Zugriffsrechte.
Mein One-Home	Deine E-Mail-Adresse. Für Cloud-Konto, Installationen, Lizenzen, Downloads und Support.
Interaktive Demo	Ein Beispielhaus in diesem Browser. Die Demo bedient keine echten Geräte.

Prüfe deshalb zuerst die Adressleiste, wenn ein Passwort nicht funktioniert. Die lokale App liegt auf deiner eigenen Core-Adresse mit /app/. Das Kontoportal öffnest du über Mein One-Home auf der Website. Ein zurückgesetztes Cloud-Passwort ändert dein lokales Core-Passwort nicht.

Eine neue oder vorhandene Installation

Nur bei einer vollständig neuen Installation legt der Administrator das erste Konto mit dem einmaligen Administratorcode an. Anschließend wird die Mein One-Home-Aktivierung abgeschlossen. Erscheint bei einem bestehenden Zuhause unerwartet die Ersteinrichtung, prüfe die Adresse und sprich mit dem Administrator, bevor du fortfährst.

[Weiterlesen: Mein Konto](#)

02

Core öffnen und eine Lampe bedienen

Öffne die richtige Adresse

Verwende die Installationsdaten deines Zuhauses. Ein Name oder Port aus einem Beispiel muss nicht zu deiner Installation passen.

- 1 Prüfe, ob Core eingeschaltet ist, und verbinde deinen Bildschirm mit dem Heimnetzwerk.
- 2 Öffne die Core-Adresse mit /app/ am Ende, beispielsweise `http://onehome.local:8787/app/`.
- 3 Kommst du aus der Demo? Wähle Core verbinden, gib die Core-Adresse ein und wähle Meinen Core öffnen.
- 4 Prüfe vor der Anmeldung die Adresse im Browser. Lege anschließend ein Lesezeichen für dein Zuhause an.

Gut zu wissen

Ein Gastnetzwerk oder getrenntes Netzwerk kann den Zugriff blockieren, obwohl das Internet funktioniert.

Verwende dein lokales Konto

Verwende deinen Core-Benutzernamen und dein Passwort. Eine Anmeldung bei Mein One-Home meldet dich nicht automatisch am lokalen Core an. Nach Ablauf deiner Sitzung fordert Core eine erneute Anmeldung an.

Führe eine erkennbare Handlung aus

Beginne mit einer Lampe, die du sehen kannst. So lernst du den Unterschied zwischen einem gesendeten Befehl und einem bestätigten Gerätezustand kennen.

- 1 Öffne Räume, wähle das Zimmer und öffne die Lampe über ihren Namen.
- 2 Prüfe, ob die Lampe erreichbar ist und du sie bedienen darfst.
- 3 Wähle Einschalten oder Ausschalten und warte auf die Bestätigung durch Core.
- 4 Vergleiche die Anzeige mit der echten Lampe. Teste anschließend gegebenenfalls die Helligkeit.

Gut zu wissen

Bleibt der Zustand unbestätigt, prüfe zuerst Verbindung und Lampe. Sende nicht in schneller Folge weitere Befehle.

Ausführliche Online-Anleitung: Deine ersten Schritte mit One-Home

03

Deine Übersicht gestalten

Finde die richtige Seite

Oben erkennst du den Core-Namen und den Verbindungsstatus. Öffne Verbindung für Adresse, Core-Version und angemeldetes Konto. Mit Core verbunden bedeutet, dass die Oberfläche Daten deiner Installation empfängt.

Unter Räume findest du Zimmer, unter Geräte einzelne Geräte und unter One-Links die Verbindungen. One-Views zeigt deine Geräteauswahl auf diesem Bildschirm. Nicht alle Demo-Bereiche bieten in der verbundenen Oberfläche dieselbe Bedienung; manche verweisen auf die Core-Verwaltung.

Bewohner sehen nur freigegebene Räume. Nur ansehen erlaubt keine Bedienung. Fehlt ein Raum oder eine Schaltfläche, lasse zuerst deine Zugriffsrechte prüfen.

Dieser Bildschirm und One-Views

Öffne oben Dieser Bildschirm; die Schaltfläche kann bereits den gewählten Bildschirmnamen anzeigen. Stelle Bildschirmname, Design, Darstellung und Sprache ein und wähle Auf diesem Bildschirm speichern. Nederlands, English und Deutsch stehen zur Verfügung.

Markiere ein Gerät mit dem Stern, um es in One-Views aufzunehmen. Diese Auswahl und die BildschirmEinstellungen gehören zu diesem Browser. Namen, Raumzuordnungen und echte Gerätezustände kommen vom Core. Ein zweiter Bildschirm darf deshalb anders aussehen und dennoch denselben Lampennamen anzeigen.

Ein Befehl ist noch kein bestätigter Zustand

Core hat deinen Befehl empfangen bedeutet, dass der Befehl angenommen wurde. Es beweist noch nicht, dass das Gerät den gewünschten Zustand erreicht hat. Während Warten auf Bestätigung ruft Core den Zustand erneut ab. Fehler oder unbestätigte Zustände werden nicht als Erfolg angezeigt.

Nicht erreichbar bedeutet, dass zuerst die Geräteverbindung wiederhergestellt werden muss. Bei Core nicht erreichbar können angezeigte Zustände veraltet sein. Nur ansehen bedeutet, dass dir Bedienrechte fehlen. Jede Meldung erfordert eine andere Lösung.

Gut zu wissen

Eine Bildschirmpräferenz bleibt in diesem Browser auf diesem Gerät. Ein zweiter Bildschirm kann daher anders eingestellt sein.

Weiterlesen: One-Views

Weiterlesen: Gestalte jeden Bildschirm persönlich

04

Mein One-Home verwenden

Öffne dein Cloud-Konto

Verwende eine E-Mail-Adresse, auf deren Postfach du zugreifen kannst. Die Registrierung verlangt ein Passwort mit mindestens zwölf Zeichen aus Buchstaben und Zahlen. Bestätige zuerst die E-Mail-Adresse, bevor du den weiteren Kontostatus beurteilst.

- 1 Öffne Mein One-Home und wähle Anmeldung oder neues Konto erstellen.
- 2 Trage deine Daten ein und folge bei der Registrierung der E-Mail-Bestätigung. Fordere bei Bedarf auf der Anmeldeseite eine neue Bestätigung an.
- 3 Verwende Passwort vergessen für dieses Cloud-Konto, wenn du das Passwort verloren hast. Öffne anschließend den erhaltenen Link zum Zurücksetzen.
- 4 Melde dich nach dem Festlegen eines neuen Passworts erneut an.

Profil und Bestätigung in zwei Schritten

Öffne Konto für Profil und Sicherheit. Füge unter 2FA einrichten das angezeigte Geheimnis deiner Authenticator-App hinzu und bestätige mit dem sechsstelligen Code. Bewahre Wiederherstellungscodes offline auf. Diese Anmeldecodes unterscheiden sich vom Wiederherstellungsschlüssel für Cloud-Sicherungen.

Verbinde die richtige Installation

Eine lokale Installation zeigt bei der Cloud-Aktivierung einen kurzen Einmalcode. In Mein One-Home ordnest du diesen Code einem Zuhause und einer nutzbaren Lizenz zu. Beides muss verfügbar sein, bevor du Sicher aktivieren verwenden kannst.

- 1 Starte die vorhandene Cloud-Aktivierung auf deinem Core und übernimm den angezeigten Code.
- 2 Öffne Aktivieren oder Neue Installation im Portal und wähle das richtige Zuhause und die richtige Lizenz.
- 3 Bestätige den Code und prüfe unter Installationen Zuhause, Version, Hostname und letzten Kontakt.

Verfügbare Software

Lizenz zeigt unter anderem Gültigkeit, Updates bis und die verwendete gegenüber der erlaubten Installationszahl. Downloads zeigt veröffentlichte Stable-Versionen, für die das Konto Downloadrechte hat. Eine leere Liste kann bedeuten, dass noch keine passende Version veröffentlicht wurde.

Mein One-Home

Ausführliche Online-Anleitung: Mein Konto

05

Wenn etwas nicht funktioniert

Beginne mit einer konkreten Beobachtung

Beginne mit einer konkreten Beobachtung: Die App öffnet sich nicht, die Anmeldung scheitert, ein Raum fehlt oder eine Lampe reagiert nicht. Kläre danach, ob du die lokale Core-App, die Demo oder Mein One-Home auf der Website verwendest.

Was siehst du?	Erste Prüfung
Core antwortet nicht	Prüfe Stromversorgung, lokales Netzwerk und Adresse mit /app/. Vergleiche mit einem zweiten Bildschirm.
Anmeldung scheitert	Prüfe Core-Benutzernamen und Cloud-E-Mail-Adresse. Ein Cloud-Reset ändert dein lokales Passwort nicht.
Ein Raum oder eine Taste fehlt	Lasse Raumrechte und ein mögliches Gastzeitfenster vom Administrator prüfen. Nur ansehen erlaubt keine Bedienung.
Eine Lampe reagiert nicht	Prüfe Stromversorgung, Erreichbarkeit und Meldung. Warte auf Core-Bestätigung; wiederhole Befehle nicht schnell.

Gut zu wissen

Eine Offline-Meldung in Mein One-Home betrifft den Cloud-Kontakt. Prüfe die lokale Erreichbarkeit getrennt.

Fordere gezielte Hilfe an

Öffne Mein One-Home > Support, wähle passenden Betreff, Kategorie und Zuhause und beschreibe erwartetes und beobachtetes Verhalten. Ergänze Version, Zeitpunkt, genaue Fehlermeldung und durchgeführte Prüfungen. Gib an, ob andere Bildschirme oder Geräte dasselbe Problem haben.

Du kannst ein Ticket später öffnen, um Antworten zu lesen und Angaben zu ergänzen. Zeitlich begrenzter Diagnosezugriff für Support ist eine eigene Einstellung in der Core-Verwaltung und wird durch ein Ticket nicht automatisch geöffnet. Teile in Nachricht oder Bildschirmfoto keine Passwörter, Konfigurationsgeheimnisse oder Wiederherstellungsschlüssel.

Ausführliche Online-Anleitung: Probleme lösen

Mein One-Home / Support

Alle Anleitungen